


### Repuestos de molino Huracán modelo 54



## **Repuestos originales Huracán**

### **Repuestos para máquina de molino Hur**

- 
- 1) Caja del mecanismo
  - 2) Perno para la pieza N° 60
  - 5) Soporte del mecanismo
  - 10) Horquilla de guía
  - 15) Eje para la cruceta N° 18
  - 17) Roldana de guía
  - 18) Cruceta
  - 19) Perno para unir cruceta p/ varilla bom.
  - 21) Anillo de lubricación
  - 23) Engranaje principal
  - 24) Eje para engranaje N° 23
  - 26) Buje para eje de engranaje N° 24
  - 27) Biela
  - 28) Perno de la Biela
  - 30) Tapa delantera para el eje N° 38
  - 33) Ruleman delantero para el eje N° 38
  - 38) Eje principal para rueda y piñones
  - 41) Piñón
  - 42) Ruleman trasero del eje N° 38
  - 44) Tapa trasera del eje N° 38
  - 45) Maza de la rueda
  - 46) Freno Completo
  - 51) Base tubo sostén
  - 52) Tubo sostén de mecanismo, completo
  - 53) Tuerca c/ arandela retén p/ tubo N° 52
  - 57) Giratorio de cierre c/ engrasador
  - 59) Brazo contractor c/ puntal, p/ cierre N° 57
  - 60) Brazo accionador de la cinta de freno
  - 61) Brazo accionador del soporte de cola
  - 62) Brazo de conexión entre piezas N° 60 y 61
  - 63) Paragolpe de abertura para la veleta
  - 68) Balancín de freno completo (c/ 68 y 69)
  - 69) Placa de base del cierre N° 68
  - 70) Unión varilla de bombeo
  - 70 B) Caja conexión giratoria p/ varilla
  - 71) Varilla de bombeo c/ caja de conex. gir.
  - 72) Resorte de la veleta
  - 73) Enganche p/ resorte de la veleta N° 72
  - 74) Perno de la veleta, c/ bulón
  - 75) Tapa de la caja del mecanismo
  - 77) Abrazadera p/ punta de torre (dos mitades)
  - 83) Soporte p/ pantalla de cola
  - 84) Pantalla de cola
  - 88) Paleta de rueda c/ escuadra y costilla
  - 89) Escuadra p/ unir paleta N° 88 c/ arco ext.
  - 90) Arco interior de la rueda
  - 91) Arco exterior del la rueda
  - 92) Rayo de la rueda
-